

OBJEKTBEREICH	R 9	R 10	R 11
ALLGEMEINE BEREICHE (IN ALLEN GEWERBEBETRIEBEN RELEVANT)			
Eingangsbereiche innen	■		
Treppen innen	■		
Sanitäräume (z.B. Toiletten, Umkleide- und Waschräume)		■	
Pausenräume (z.B. Aufenthaltsraum, Betriebskantinen)	■		
KÜCHEN IN ALLEN GEWERBEBETRIEBEN RELEVANT			
Kaffee- und Teeküchen		■	
Auftau und Anwärnküchen		■	
Küchen für Gemeinschaftsverpflegung (z.B: Schulen, Kindertagesstätten)			■
gastronomische Küchen			■
GESUNDHEIT & PFLEGE			
Arztpraxen & Tageskliniken	■		
Desinfektionsräume (nass)			■
Fäkalienräume Aufgussräume unreine Pflegeräume		■	
Waschräume von OP-Räumen Gipsräume Sanitäre Räume Stationsbäder		■	
OP-Räume Stationen mit Krankenzimmern und Flure	■		
LADENLOKALE			
Apotheken Laborräume Friseursalons	■		
Verkaufsräume Kundenräume Kassen -und Packbereiche Schalterräume	■		
SCHULE UND KINDERGARTEN			
Klassenräume, Gruppenräume	■		
HOTEL & GASTRONOMIE			
Speiseräume, Gasträume einschließlich Bedienung- und Serviergängen	■		



OPTIMALER SCHUTZ FÜR IHRE BÖDEN

Damit Sie lange Freude daran haben

IHR FACHMANN
FÜR ON-TOP
BODENBE-
SCHICHTUNGEN
BERÄT SIE GERNE!

BODEN PLUS

DIE BESTE SPEZIALAUSRÜSTUNG FÜR IHREN NEUEN BODEN.



STARKE STRAPAZIERFÄHIGKEIT

- höchste Strapazier- und Abriebbeständigkeit
- Hermetische Versiegelung der Fugen
- Stuhlrolleneignung gemäß DIN EN 425

Einsatzbereiche: stark strapazierte Wohnbereiche | Ladengeschäfte | Hotels und Gastronomiebetriebe | Büros und Verwaltungen | KITAs, Schulen und Turnhallen



HÖCHSTE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

- höchste Desinfektionsmittel-, Färbemittel- und Weichmacherbeständigkeit
- Hermetische Versiegelung der Fugen

Einsatzbereiche: Arztpraxen und Krankenhäuser | Pflegeheime | Frisörgeschäfte | Autohäuser




RUTSCHHEMMUNGSKLASSEN INDIVIDUELL FÜR JEDEN EINSATZBEREICH

- R9, R10 und R11 entsprechend den Vorgaben der Berufsgenossenschaft gemäß BGR 181 und DIN 51130
- PU Siegel und PU Anticolor erfüllen R9
- R10 durch Zugabe des R10 Antislip Additivs
- R11 durch Zugabe des R11 Antislip Additivs


Einsatzbereiche: Eingangsbereiche | Treppen | Sanitär-räume | Teeküchen | Kantinen u.v.m. (s. R-Wert-Tabelle)

DIE VORTEILE VON BODEN PLUS IM ÜBERBLICK:


- Langzeitschutz gegen Abnutzung und Abrieb
- deutlich schönere Optik
- längere Nutzungsdauer
- Chemikalienbeständigkeit
- Schutz vor Flecken und Kratzern
- Rutsicherheit
- leichtere und kostengünstigere Unterhaltsreinigung
- perfekte Hygiene durch hermetische Versiegelung der Fugen




1 Ohne PU Schutzschicht. Hohe Beanspruchung und Schmutzpartikel können eine dauerhafte Schädigung der Oberflächenstruktur verursachen.




1 Ohne PU Siegel bzw. PU Anticolor dringen Schmutz und Bakterien in offene Fugen und lassen sich durch Reinigen kaum entfernen.




2 PU Siegel schützt die Oberfläche und macht den Boden besonders pflegeleicht.




2 Mit PU Siegel & PU Anticolor Schmutzpartikel lassen sich einfach entfernen. Das sorgt für beste Hygiene.




1 Ohne PU Anticolor dringen Chemikalien ungehindert in den Bodenbelag ein.



1 Ohne PU Siegel bzw. PU Anticolor dringen Schmutz und Bakterien in offene Fugen und lassen sich durch Reinigen kaum entfernen.



2 Die PU Anticolor Versiegelung sorgt für eine hohe Beständigkeit gegenüber Färbemitteln und Chemikalien. Chemikalienresistenz nach DIN 68861



2 Mit PU Siegel & PU Anticolor Schmutzpartikel lassen sich einfach entfernen. Das sorgt für beste Hygiene.

GEFORDERTE R-WERTE IN ARBEITS-RÄUMEN, ARBEITSBEREICHEN UND VERKEHRSWEGEN

(Auszug aus der BGR 181 - detailliertere Angaben in der BGR 181 sind zu beachten)

TABELLE AUF DER RÜCKSEITE ↗